

P91A-P92A-P93A P512A-P515A P520A-P525A



Газовые горелки

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ - ЭКСПЛУАТАЦИИ - ОБСЛУЖИВАНИЮ

***CIB* UNIGAS**


BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Название	Код					
	P91A	P92A	P93A	P512A	P515A	P520A
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ	2020448	2020448	2020448	2020448	2020448	2020448
ЗАПАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД	2080266	2080266	2080266	2080266	2080266	2080266
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД	2080107	2080107	2080107	2080118	2080118	2080118
ФИЛЬТР ГАЗА- Rp 2"	2090119	2090119	2090119	2090119	2090119	2090119
ФИЛЬТР ГАЗА- DN65	2090117	2090117	2090117	2090117	2090117	2090117
ФИЛЬТР ГАЗА- DN80	2090112	2090112	2090112	2090112	2090112	2090112
ФИЛЬТР ГАЗА- DN100	2090113	2090113	2090113	2090113	2090113	2090113
ПРОКЛАДКА	2110048	2110048	2110048	2110047	2110047	2110047
КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА	2150009	2150028	2150010	2150030	2150030	2150029
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	2160065	2160065	2160065	2160065	2160065	2160065
РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА- Rp2"	2160086	2160086	2160086	2160087	2160087	2160087
РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА- DN65	2160076	2160076	2160076	2160077	2160077	2160089
РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА- DN80	2160076	2160076	2160076	2160077	2160077	2160077
РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА- DN100	2160076	2160076	2160076	2160076	2160076	2160077
ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР	2170302	2170302	2170302	2170302	2170302	2170302
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	2180276	2180277	2180206	2180298	2180209	2180289
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- Rp2" - Siemens VGD20..	2190171	2190171	2190171	2190171	2190171	2190171
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN65 - Siemens VGD40..	2190172	2190172	2190172	2190172	2190172	2190172
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN80 - Siemens VGD40..	2190169	2190169	2190169	2190169	2190169	2190169
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN100 - Siemens VGD40..	2190174	2190174	2190174	2190174	2190174	2190174
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ SKP15	2190181	2190181	2190181	2190181	2190181	2190181
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ SKP25	2190183	2190183	2190183	2190183	2190183	2190183
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- Rp2" - Dungs MBC1200SE	21903M5	21903M5	21903M5	21903M5	21903M5	21903M5
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN65 - Dungs MBC1900SE	21903M6	21903M6	21903M6	21903M6	21903M6	21903M6
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN80 - Dungs MBC3100SE	21903M7	21903M7	21903M7	21903M7	21903M7	21903M7
ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ- DN100 - Dungs MBC5000SE	21903M8	21903M8	21903M8	21903M8	21903M8	21903M8
БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ	2191604	2191604	2191604	2191604	2191604	2191604
СЕРВОПРИВОД SIEMENS SQL33.03	2480007	2480007	2480007	2480007	2480007	2480007
СЕРВОПРИВОД BERGER STM30/24	2480090	2480090	2480090	2480090	2480090	2480090
МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР	2570112	2570112	2570112	2570112	2570112	2570112
ГОЛОВКА СГОРАНИЯ	30600R3	30600R3	30600R3	30600R4	30600R5	30600R6
СОПЛО	3091070	3091080	30910M0	3091075	3091076	30910H4
КАБЕЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА	6050108	6050108	6050108	6050108	6050108	6050108
КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА	6050215	6050215	6050215	6050215	6050215	6050215
ПЛАТА	6100533	6100533	6100533	6100533	6100533	6100533

ВЗОРВАННАЯ ГОРЕЛКА P91A-P92A-P93A-P512A-P515A-P520A

ПОЛОЖ.	ОПИСАНИЕ
1	СРЕЗАННЫЙ КОНУС ПОДАЧИ ВОЗДУХА
2	УЛИТКА ГОРЕЛКИ
2.1	КРЫШКА
3	ФЛАНЕЦ
4	ТРУБКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
5	Штуцер для отбора давления
6	СТЕКЛО ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА
7.1	ДИСК ЗАКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
7.2	ШТОК ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
7.3	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
8	СОПЛО
9	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
10.1	РЕШЕТКА ВОЗДУШНОЙ КОРОБКИ
10.2	ЗАСЛОНКА ВНУТРЕННЯЯ ВОЗДУШНАЯ
10.3	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА ВНЕШНЯЯ
10.4	ВОЗДУШНАЯ КОРОБКА
10.5	ШТОК КОРОТКИЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
10.6	ШТОК ДЛИННЫЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
10.7.1	РАСПОРКА КРОНШТЕЙНА
10.7.2	РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДАЧА В КОМПЛЕКТЕ
10.7.3	ВАРЬИРУЕМЫЙ СЕКТОР
10.7.4	СЕРВОПРИВОД
10.7.5	КРОНШТЕЙНТ В КОМПЛЕКТЕ С СЕРВОПРИВОДОМ
11	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ЧЕРНО/КРАСНЫЙ
12.1	ФИЛЬТР ГАЗА
12.2	ЛОКОТЬ
12.3	ВИНТ
12.4	ПАТРУБОК С ФЛАНЦЕМ
12.5.1	ЛОКОТЬ
12.5.2	НИППЕЛЬ
12.5.3	РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
12.5.4	ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ
12.5.5	ПРИВОД КЛАПАНА ГАЗА
12.5.6	ПРИВОД КЛАПАНА ГАЗА
12.5.7	БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ
12.5.8	ФИТИНГ
12.5.9	ПЛИТА ПОДДЕРЖКИ УТЕЧКИ ГАЗА
13.1	КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА
13.2	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
14.1	КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ
14.2	O-RING
14.3	КОЛЛЕКТОР ГАЗОВЫЙ
14.4	ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
14.5.1	ПАРА ЭЛЕКТРОДОВ
14.5.2	ГАЙКА КОЛЬЦА
14.5.3	РЕГУЛИРОВАТЬ КУСТИК
14.5.4	ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
14.5.5	ЗАДНЯЯ ГОЛОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
14.5.6	БЛИЗКАЯ ТРУБА
15.1.1	МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР
15.2	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ
15.3	КРЫШКА ЭЛЕКТРОЩИТА



ВЗОРВАННАЯ ГОРЕЛКА P525A

ПОЛОЖ.	ОПИСАНИЕ
1	СОПЛО
2	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ
3	КРЫШКА ЭЛЕКТРОЩИТА
4	ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ
5	ЗАДНЯЯ ГОЛОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
6	ПЕРЕДНЯЯ ГОЛОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
7	ПАРА ЭЛЕКТРОДОВ
8	РЕГУЛИРОВАТЬ КУСТИК
9	БЛИЗКАЯ ТРУБА
10	КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ
11	O-RING
12	ГАЙКА КОЛЬЦА
13	КОЛЛЕКТОР ГАЗОВЫЙ
14	КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА
15	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
16	РАСПОРКА КРОНШТЕЙНА
17	РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДАЧА В КОМПЛЕКТЕ
18	ВАРЬИРУЕМЫЙ СЕКТОР
19	СЕРВОПРИВОД
20	КРОНШТЕЙНТ В КОМПЛЕКТ С СЕРВОПРИВОДОМ
21	РЕШЕТКА ВОЗДУШНОЙ КОРОБКИ
22	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА ВНЕШНЯЯ
23	ЗАСЛОНКА ВНУТРЕННЯЯ ВОЗДУШНАЯ
24	ВОЗДУШНАЯ КОРОБКА
25	ТШТОК КОРОТКИЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ RIVOT
26	ШТОК ДЛИННЫЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
27	ФИЛЬТР ГАЗА
28	ФЛАНЕЦ
29	ПЕРЕВОРАЧИВАЕМЫЙ ПАТРУБОК
30	ПЕРЕВОРАЧИВАЕМЫЙ ОТВОД ФЛАНЦА
31	РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
32	ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ
33	ПРИВОД КЛАПАНА ГАЗА
34	ПРИВОД КЛАПАНА ГАЗА
35	БЛОК КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ
36	ПАТРУБОК С ФЛАНЦЕМ
37	СРЕЗАННЫЙ КОНУС ПОДАЧИ ВОЗДУХА
38	УЛИТКА ГОРЕЛКИ
39	КРЫШКА
40	ФЛАНЕЦ
41	ТРУБКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
42	Штуцер для отбора давления
43	ШТУЦЕР ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ТРУБКИ
44	ВИНТ
45	СТЕКЛО ИЗ ПЛЕКСИГЛАСА
46	ЗАКРЫВАЮЩИЙ ДИСК ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
47	ШТОК ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
48	ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
49	ОПОРА СМОТРОВОГО СТЕКЛА
50	ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
51	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
52	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ЧЕРНО/КРАСНЫЙ

