

Инструкция по пуску в эксплуатацию и техническому обслуживанию

Технический паспорт
Состояние на 24.06.2008



Вентиляторные горелки на газовом топливе

Logator GE 1H

Сервисный уровень

Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием

Buderus

Содержание

1	ОБЩЕЕ	4
1.1	Современная концепция	4
1.2	Указания к применению горелки	4
1.3	Общее описание	5
2	УСТАНОВКА	6
2.1	Монтаж и инструменты настройки	6
2.2	Установка горелки	6
2.3	Электроподключения	6
2.4	Подключение газа	6
3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	7
3.1	Определение расхода газа	7
3.2	Установка горелки	7
3.3	Контроль показателей сгорания	10
4	ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
4.1	Обслуживание	11
4.2	Контроль пламени	12
5	ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
5.1	Управление автоматом LMG 21	14
5.2	Диагностика причин ошибки	15
6	ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	16
6.1	Технические характеристики и электроподключения	16
6.2	Таблица основных параметров и настроек для природного газа	16
6.3	Таблица основных параметров и настроек для сжиженного газа	17
6.4	Электрическая схема	18
6.5	Рабочее поле	20
6.6	Менеджер горения LMG 21.330	20
6.7	Детализированный чертёж Logatop GE1H	22
6.8	Описание детализированного чертежа Logatop GE1H	23
6.9	Размеры Logatop GE1H	25
7	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26
7.1	Гарантийные обязательства	26
7.2	Запасные части	26
	Свидетельство производителя	27
	Сертификат соответствия	27



Неукоснительно следуйте требованиям безопасности !

При установке и настройке следуйте указаниям руководства по монтажу использованию и обслуживанию!

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом установки. Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб причинённый несоблюдением требований данного руководства по установке! А так же не отвечают по гарантийным обязательствам.

Непрофессионально выполненные работы могут привести к повреждениям и материальному ущербу!

- При работах с системой отопления**
- Установка, пусконаладка ,профилактика и обслуживание должны проводиться только предприятием авторизованным для работ с системой отопления.
- При работах с горелкой и котлом**
- Выключить аварийный выключатель и заблокировать от случайного включения.
 - Перекрыть топливопровод и заблокировать от случайного включения.



Этим значком отмечены указания ,которые необходимо соблюдать для вашей безопасности и безопасности других, а так же во избежание ущерба.



Этим значком отмечены указания , соблюдение которых необходимо для правильного и безопасного функционирования прибора. Он так же указывает на необходимость соблюдения некоторых правовых положений.

1.1 Современная концепция

Газовые горелки серии Logatop GE1H – полностью автоматизированные газовые вентиляторные горелки моноблочного типа. Они предназначены для работы на природном и сжиженном газе, сконструированы и опробованы в соответствии со стандартом DIN EN 676.

Удобное размещение арматуры на крышке корпуса горелки и подключение газа гибким гофрированным шлангом позволяет быстро и надежно подключить горелку. Отпадает необходимость в конструкции поддерживающей вес газовой арматуры.

Высокая надёжность соединений резкая кривая диаграммы надува в сочетании с оптимальными характеристиками открытия электромагнитного клапана гарантируют уверенный пуск, преодоление высокого сопротивления котла и относительную независимость от тяги в дымовой трубе.

Крайне низкая эмиссия отравляющих газов и точное производство необходимого количества тепла достигаются оптимальным взаимодействием смешивающей системы, газовой форсунки, газовой арматуры и вентилятора.

Для простоты обслуживания служит индикаторная панель. Горелку можно легко разблокировать после аварийной блокировки. Однако в случае выхода горелки в ошибку необходимо выяснить причину блокировки.



Рис. 1: индикаторная панель Logatop GE1H
жёлтая лампа ⚡ Электромагнитный клапан;
зелёная лампа ⚡ Прибор в работе;
красная лампа ⚡ Сбой; / Разблокировка

1.2 Указания к применению горелки.

Горелки Buderus предназначены в основном для применения в отопительных котлах для отопления жилых помещений и подогрева воды для бытовых нужд. Проектирование и испытания адаптированы к условиям работы данных приборов.

⚠ Приведённые ниже области применения газовых горелок требуют определённых условий, поэтому Buderus сохраняет за собой исключительное право на продажу горелок для:

- Инфракрасных обогревателей тёмного спектра
- Жарочных печей
- Печей для обжига
- Сушильных камер
- Промышленного применения

В установках с нестандартно - большими размерами камеры сгорания, или высокими температурными нагрузками установка горелки возможна только после предварительного согласования со специалистами Buderus.

⚠ Устанавливать горелки в помещениях где возможно загрязнение воздуха галогеновым углеводородом, таких как: парикмахерские, типографии, химчистки, лаборатории и.т.д. если приняты меры к обеспечению достаточной циркуляции незагрязнённого воздуха.

Во всех неординарных случаях рекомендуется согласование с Buderus.

⚠ Горелки нельзя применять в помещениях с сильным пылеобразованием или высокой влажностью, (например мойки). Теплопункт должен быть теплоизолирован и хорошо проветриваем.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в связи с ущербом возникшим вследствие несоблюдения данных требований.

Горелка Logatop GE1H должна быть установлена в соответствии с действующими предписаниями и может эксплуатироваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед установкой и вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Подключение газа должно производиться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующую лицензию.

Электроподключения должны быть выполнены в соотв. с требованиями электрической и пожарной безопасности.

Горелку следует подключать гибким кабелем, соблюдая при этом полярность подключения нулевого провода и фазы.

⚠ Соблюдайте полярность подключения нулевого провода и фазы !

1.3 Общее описание

Включение периодическое одноступенчатое с предварительным проветриванием, медленным открытием электромагнитного клапана для использования в Чугунных- /Стальных-Отопительных котлах.

Горелка состоит из:

- Корпус (Литье под давлением из лёгкого металла)
- Труба горелки
- Смеситель с трубой форсунки, регулируемый
- Крышка корпуса с элементами управления
- Электродвигатель с конденсатором
- Высокопроизводительная крыльчатка вентилятора
- Переключатель давления воздуха
- Автомат розжига с функцией диагностики.
DIN EN 298 und DIN EN 230
- Электрод ионизации для контроля пламени
- Запальный трансформатор, уровень помех < N
- Блок запальных электродов (запальный кабель штекер)
- Блок газовой арматуры на крышке корпуса, регулятор давления газа, Электромагнитный клапан Класса А
- Защитный кожух
- Соединительный штекер в соотв. с DIN 4791
- Гибкая газовая гофрированная подводка (для подключения к газовой сети.
- Клеммная панель в соотв. с DIN EN 226
- Прокладка горелки и соединительные гайки.
- Замки и кронштейны для облегчения обслуживания.

Горелка испытана в работе.




Рис. 2:

2.1 Монтаж и инструменты настройки

Гаечный ключ SW 13

- > присоединение котлового фланца к котлу
- > закрепление горелки к котлу.

Гаечный ключ SW 30

- > присоединение гофрированной газовой трубы ¾" накидной гайкой.
- > Арматура газовой трубы.

Шестигранный ключ SW 5

- > Фланец горелки

Шестигранный ключ SW 4

- > Снятие кожуха горелки
- > Настройка В
- > Быстрые соединения
- > Запальный электрод
- > Электрод ионизации
- > Запорная шайба

Шестигранный ключ SW 2,5

- > Настройка прохода газа

Шлицевая отвёртка 0,6x3,5

- > Открытие Измерительного ниппеля
- > Измерительный ниппель газа и воздуха

2.2 Установка горелки

При установке горелки необходимо учитывать следующие размеры (см. Рис. 3 а так же Глава 6.9):

- Окружность центров отверстий $\varnothing 150^{\pm 1,5}$ mm
- Входное отверстие котла $\varnothing_{\min} 110$ mm




Рис. 3: Подключение к котлу DIN EN 226

2.3 Электроподключения

7-жильный штекер подключается непосредственно к штекерной розетке на горелке. О расположении проводов штекера см. схему подключений Глава 6.4.

⚠ Защита от нарушения полярности
При нарушении полярности фазы и нулевого провода происходит аварийное отключение автомата розжига «TSA».

2.4 Подключение газа

Подключение горелки к газопроводу производится с помощью гибкого газового шланга с уплотнёнными резьбовыми соединениями (¾"). При подключении горелки необходимо соблюдать требования и предписания соответствующих газовых служб.

⚠ Максимальное давление газа 70 mbar

⚠ Перед пуском необходимо убедиться, что горелка установлена и подключена в соответствии с местными предписаниями.

3.1 Определение расхода газа

Для установки правильной нагрузки котла требуется определить расход газа (Рабочий объём V_p). Для этого необходим показатель номинальной мощности котла Q_n .

Определение нормы расхода газа V_n :
 $V_n = Q_n / (\eta * H_u,)$

Определение фактора пересчёта f :
 $f = (P_{бар} + p_G) / 1013 * 273 / (273 + t_G)$

Определение рабочего объёма V_B :
 $V_B = V_n / f$

Описание:

V_B = Рабочий объём

V_N = Номинальный объём

Q_n = Номинальная тепловая мощность

η = КПД котла

H_u = мин.температурное значение

P_{Baro} = Давление воздуха

P_G = Давление газа на счётчике

t_G = Температура газа на счётчике

3.2 Установка горелки

Горелка настроена на среднюю мощность и должна быть настроена на соответствующую мощность котла

Возможна настройка горелки при помощи настроечной таблицы (см. Глава 6.2 и Глава 6.3).

⚠ Обращайте внимание на диаметр дымохода вашей отопительной системы.

• Воздухозаборник

Воздухозаборник предварительно настроен см.настроечную таблицу Глава 6.2 и Глава 6.3).

Logatop GE1.40H до 24 kW:

Клапан подачи воздуха без угла (см. Рис. 4)




Рис. 4: воздухозаборник без угла

Воздухозаборник может быть переустановлен после снятия шумопоглотителя воздухозаборника (см. Рис. 7 и Рис. 8).

Logatop GE1.40H с 25 kW:

воздухозаборник с углом (см. Рис. 5)

В горелках Logatop GE1.65H от 45-70 kW:

Воздухозаборник оснащён углом




Рис. 5: воздухозаборник с углом

• Напор воздуха в горелке

Для правильной установки необходимо измерить напор воздуха в горелке (см. Рис. 6). Измерительный ниппель ($\varnothing 9 \text{ mm}$) находится справа от газовой трубки на крышке корпуса. Для измерения ослабить гайку измерительного ниппеля.




Рис. 6: Ниппель для измерения напора воздуха в горелке
Описание: ① Шкала настройки В
② Подключение измерителя

• Индикатор положения подпорной шайбы В

Индикатор положения подпорной шайбы должен быть установлен в соответствии с мощностью горелки (см. Глава 6.2 или 6.3). В дальнейшем при помощи винта регулировки подпорной шайбы напор воздуха в горелке может быть отрегулирован в соотв. с условиями камеры сгорания.

Для повышения напора увелич. значение: . . . ■
Размер В- увеличить

Для понижения давления: ■ . . .
Уменьшить значение значение В

Установленное значение В- положения подпорной шайбы показано на прозрачном колпачке (см. Рис. 6).

• Заслонка (Количество воздуха)

Заслонка служит для установки количества воздуха в зависимости от показателей отходящих газов (CO_2), для оптимизации режима горения. см. Глава 3.3.

В качестве ориентира в настроечной таблице приведены соответствующие значения напора воздуха (см. Глава 6.2 или Глава 6.3).




Рис. 7: Шумопоглотитель воздухазаборника Logatop GE1H с крышкой

Горелки Logatop GE1.40H и Logatop GE1.65H оснащаются только задвижками красного цвета.



Рис. 8: Шумопоглотитель воздухозаборника Logatop GE1H, а так же заслонка со шкалой и фиксатором

• Настройка подачи воздуха

Если необходимо изменить количество воздуха, снимите крышку с шумопоглотителя воздухозаборника, (см. Рис. 7 и Рис. 8).

Затем ослабьте фиксирующий винт. Теперь можно передвигать заслонку, при этом контролируйте напор воздуха в горелке:

- Больше воздуха,
Задвижку вниз,
т.е. повысить показатели шкалы.
- Меньше воздуха,
задвижку вверх,
т.е. уменьшить показатели шкалы

После установки снова затянуть от руки фиксирующий болт и надвинуть крышку защёлкнув в паз.

⚠ Контроль уровня CO² производить при надетой крышке шумопоглотителя воздухозаборника.

При установке регулятора давления газа и дросселя количества газа следуйте указанному направлению вращения регулировочных винтов. (см. Рис. 9).




Рис. 9 Мультиблок Logatop GE1H

Описание: ① Замер P_G
② Замер P_{vor}

• Регулятор давления pD

Регулятор давления pD настроен на производстве и не нуждается в перенастройке для работы с природным газом. В случае необходимости перенастройки регулятора давления следить за тем что бы он работал в рамках рабочего диапазона.

При работе на сжиженном газе (на маленькой мощности) объём газа должен быть уменьшен при помощи регулятора давления.

• Дроссель количества газа pG

Дросселем количества газа pG регулируется объём потребляемого газа и тем самым устанавливается мощность горелки. для определения объема газа см. Глава 3.1

В качестве ориентира используйте настроечную таблицу Глава 6.2 или. Глава 6.3 .Параметры приведены для соответствующего давления в форсунках.

3.3 Контроль показателей сгорания.

Для экологически чистой, экономичной и бесперебойной работой котла, при первом пуске необходимо замерить показатели отходящих газов (см. таб. внизу).

Точные предельно допустимые нормы содержания CO₂-в отходящих газах можно узнать в ближайшем газовом хозяйстве.

Таблица CO₂

	Установочные показатели CO ₂ [объем-%]	Предельно допустимые нормы CO ₂ [объем-%]
Природный газ L	8,8-9,3	11,5-11,7
Природный газ H	9,5-10,0	11,8-12,5
Сжиженный газ	10,3-11,0	13,8

- CO

Горелку необходимо настроить так, чтобы вырабатывалось минимальное количество CO.

- Утечка отходящих газов

Отходящие газы должны после пуска и настройки быть измерены специалистом при помощи соответствующих приборов. Утечка отходящих газов не должна превосходить предельно допустимых норм.

 Для технически правильного измерения показателей CO₂-необходимы хорошая изоляция котла и присоединения к дымовой трубе. Приток постороннего воздуха искажает результат измерений.

4.1 Обслуживание

Необходимо производить регулярную чистку горелки (Крыльчатку вентилятора, смеситель, запальное устройство, электроды ионизации и т.д.) А также контролировать положение запальных электродов (см. Рис. 12).

Для проведения работ по обслуживанию необходимо отделить корпус горелки с функциональными узлами отвернув пять быстрозакручивающихся винтов (см. Рис. 10) и привести его в одно из сервисных положений (см. Рис. 11) вытянув на себя.

⚠ При обслуживании горелки или котла должны быть полностью отсоединены газовые шланги. Перед пуском убедитесь, что соединения газовых шлангов тщательно затянуты.)

⚠ Резьбовые соединения ежегодно подлежат проверке на утечку. Дефектные или изношенные прокладки необходимо заменить.




Рис. 10: Крышка корпуса с 5 быстрозакручивающимися винтами




Рис. 11: Положение при обслуживании Logatop GE1H




Рис. 12 Расположение запальных электродов

- Описание:
- StS Подпорная шайба
 - ZgB Отверстие розжига газа (для Logatop GE1.40H)
 - ZB отверстие розжига
 - IoE Электрод ионизации
 - ZEBI Блок запальных электродов

4. Обслуживание

Logatop GE1H / 15 - 65 kW

4.2 Контроль пламени

Контроль пламени осуществляется за счёт использования проводимости и однополярности пламени, посредством электрода ионизации.

Усилитель сигнала пламени реагирует только на однополярную составляющую сигнала пламени.

⚠ Короткое замыкание между электродом ионизации и массой приводит к аварийному отключению.

Подключение электрода ионизации -штекерное. Для подключения измерителя штекер необходимо разъединить и соединить щупы измерителя с обоими концами (см. Рис. 15 - Рис. 17).

LMG 21...A...	При напряжении в сети $U_N = AC 230 V$
Напряжение на щупе между клеммой 1 и клеммой 2. т.е.Массой (Прибор для измерения постоянного напряжения $R_i \geq 10 M\Omega$)	$\leq U_N$
Пороговые значения Включение (Наличие пламени) (Измерительный прибор постоянного тока $R_i \leq 5 k\Omega$) Выключение (Отсутствие пламени) (Прибор измерения постоянного тока $R_i \leq 5 k\Omega$)	$\geq DC 1 \mu A$ $\leq DC 0,5 \mu A$
Необходимый ток для стабильной работы	$\geq 2 \mu A$
Мах. Замыкание между 1 и второй Клеммами 2 т.е.Массой (Прибор для измерения переменного тока $R_i \leq 5 k\Omega$)	AC 50 μA

LMG 21...B...	При напряжении в сети $U_N = AC 230 V$
Напряжение на щупе между клеммой 1 и клеммой 2. т.е.Массой (Прибор для измерения постоянного напряжения $R_i \geq 10 M\Omega$)	$\leq U_N$
Пороговые значения Включение (Наличие пламени) (Измерительный прибор постоянного тока $R_i \leq 5 k\Omega$) Выключение (Отсутствие пламени) (Прибор измерения постоянного тока $R_i \leq 5 k\Omega$)	min. 2 μA max. 1,6 μA
Необходимый ток для стабильной работы	min. 3 μA
Мах. Замыкание между 1 и второй Клеммами 2 т.е.Массой (Прибор для измерения переменного тока $R_i \leq 5 k\Omega$)	100 μA




Рис. 13: Схема подключения измерительного прибора
 C Конденсатор электролитный
 100...170 μF ;
 DC 10...25 V; для цифровых измерителей
 FE Электрод ионизации
 M Измеритель R_i max. 5000 Ω




Рис. 14: Abb. 1: Расположение электрода ионизации

Ионизационный ток в рабочем состоянии:
Logatop GE 1.40 H: 20-30 μA
Logatop GE 1.65 H: 10-20 μA




Рис. 15:



Рис. 16:






Рис. 17:

5.1 Управление автоматом LMG 21...

 Автомат управления LMG 21 располагает системой глубокой диагностики которая позволяет, сигнализировать причины ошибки . абз 5.2).

<ul style="list-style-type: none"> Автомат управления в положении ошибки. ⇒ горит красный сигнал. 	<ul style="list-style-type: none"> Разблокировка В теч. 0,5...3 сек удерживать кнопку разблокировки Диагностика ошибки > 10 сек. ожидание Нажать и удерживать кнопку разблокировки > 3 сек. Расшифровать код мигания красной лампочки – сигнализатора ошибки. ⇒ «таблица кодов возможной ошибки»
--	--

5.2 Диагностика причин ошибки.



После аварийного отключения красная лампа горит постоянно.

Диагностика причин ошибки происходит исходя из следующей последовательности:



Таблица кодов ошибок	
Мигающий код	Возможная причина
2 x мигание ●●	Нет образования пламени по истечении контрольного времени (TSA) - не исправен или загрязнён датчик электрода - не исправен или загрязнён топл.вентиль - неверная настройка горелки - перепутаны фазовый и нулевой провод
3 x мигание ●●●	Не закрывается клапан напора воздуха - не работает реле давления воздуха - неверно настроено реле давления воздуха - не работает электромотор
4 x мигание ●●●●	Клапан реле давления воздуха не открывается или посторонний свет при пуске - не работает реле давления воздуха - неверно настроен реле давления воздуха
5 x мигание ●●●●●	Посторонний свет во время продува - или внутренняя неисправность прибора
7 x мигание ●●●●●●	Отрыв пламени во время работы - неверная установка горелки - неисправные или загрязнённые топливные вентили - Замыкание между электродом датчика и массой
8...17 x мигание ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●	Свободен
18 x мигание ●●●●●●●● ●●●●●●●●	Клапан напора воздуха (LDW) открывается во время продува или работы - реле давления воздуха неверно настроен - 4-кратный отрыв пламени в работе (LMG25)
19 x мигание ●●●●●●●● ●●●●●●●●	Ошибка в выходных контактах - нарушена полярность подключения - посторонний ток на выходных клеммах
20 x мигание ●●●●●●●● ●●●●●●●●	Внутренняя неисправность прибора - проверить запальный кабель

Во время диагностики причин ошибки на выходах автомата управления напряжение отсутствует.

- Горелка остаётся выключенной.
- Исключение, Сигнал об ошибке «AL» на клемме 10

- **Повторное включение горелки возможно только после разблокировки LMG 2...**

После каждого аварийного отключения возможна моментальная разблокировка! Для этого нажать кнопку разблокировки, удерживая min. 0,5 сек., max. 3 сек.



Защита от нарушения полярности

При нарушении полярности между фазой и нулевым проводом менеджер горения производит аварийное отключение по истечении времени безопасности (TSA).

6. Техническая документация

Logatop GE1H / 15 - 65 kW

6.1 Технические характеристики и электроподключения

Подключение к электросети:	230 V, 50 Hz
Параметры подключения:	ок. 160 W
Мощность двигателя:	70 W
Вес:	ок. 13 kg
Газ(виды):	Природн.- Сжиж.газ
Номер испытанного образца:	CE-0085AQ0916




Рис. 18:
Электроподключения
Logatop GE1H



Рис. 19:
Настроечный болт Logatop
GE1H с мерной В- шкалой

6.2 Таблица основных параметров и настроек для природного газа.

Тип горелки	Катал.- Nr.	Мощ- ность kW	Объём газа [м³/ч]	В Настр. [mm]	Напор вентилятора [mbar]	Давление в форсунке [mbar]	Воздухо- заборник	Давление в камере сгорания [mbar]
Logatop GE1.40HN-0021	7747208656	15	1,5	26,0	5,0	5,5	0*	ок. 0,10
		25	2,5	24,5	6,0	7,0	1	ок. 0,15
		35	3,5	22,5	6,0	7,7	1,5	ок. 0,20
		45	4,5	20,5	6,0	9,0	4,5	ок. 0,25
Logatop GE1.65HN-0023	7747208658	45	4,5	23,0	6,0	7,5	2,5	ок. 0,25
		55	5,5	21,0	6,0	9,5	3	ок. 0,30
		65	6,5	18,5	5,0	8,5	3	ок. 0,35
		75	7,5	13,5	4,0	8,0	3	ок. 0,40

Параметры настройки Природный газ H ориентировочные параметры:




Теплотворная способность газа (HU): 10,0 kWh/m³: CO₂: 9,5 Vol.%.
Необходимое давление газа: 20 mbar, max. 70 mbar

Строки выделенные серым:

Заводские настройки горелки

* Воздухозаборник без направляющего элемента при мощности < 24 kW

6.3 Таблица основных параметров и настроек для сжиженного газа.

 Тип горелки	Катал.- №г.	 Мощ- ность kW	 Объем газа [м³/ч]	 В Настр. [мм]	 Напор вентилятора [mbar]	 Давление в форсунке [mbar]	 Воздухо- заборник	 Давление в камере сгорания [mbar]
Logatop GE1.40HF-0022	7747208657	19	0,75	31,5	5,6	6,3	0*	ок. 0,00
		25	0,98	25,5	6,0	7,0	1	ок. 0,02
		35	1,39	23,5	6,0	8,0	1,5	ок. 0,03
		45	1,80	21,0	6,0	9,0	3	ок. 0,03
Logatop GE1.65HF-0024	7747208659	45	1,77	23,0	6,0	8,7	2	ок. 0,05
		55	2,16	21,5	6,0	10,1	2	ок. 0,05
		65	2,57	18,5	5,0	10,7	2	ок. 0,05
		75	2,95	12,5	4,0	11,0	4,5	ок. 0,05

Параметры настройки сжиженный газ Н
ориентировочные параметры:

Теплотворная способность газа (HU): 25,89 kWh/m³; CO₂: 11,5 Vol.%;
Необходимое давление газа: 50 mbar, max. 70 mbar

Строки выделенные серым:

Заводские настройки горелки

* Воздухозаборник без направляющего элемента при мощности < 24 kW

6.4 Электрическая схема.




Рис. 20:

Описание к Рис. 20

Сокращение	Значение
	Внимание: Соблюдайте полярность подключений!
	Штекерные подключения в соотв. с DIN 4791 Схема рассчитана на заземлённый менеджер горения! В сети с незаземлённым нулевым проводом контроль ионизации клемма 2 должна быть соединена РС-цепью ARC 4 668 9066 0 с заземляющим проводом!
b1	Выключатель
b3	Предохранительный термостат
b4	Переключающий термостат
b5	Реле давления газа
b6	Реле давления воздуха
b7	Кнопка разблокировки на контрольной панели
e1	Предохранитель
is	Электрод ионизации
m1	Двигатель с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
s1	Магнитный клапан
s2	Магнитный клапан
s3	Выпрямитель
u1	Менеджер горения
u3	Контрольная панель
bl	Синий
bn	Коричневый
ge	Жёлтый
gn	Зелёный
gr	Серый
rs	Розовый
rt	Красный
ws	Белый
B4	Время работы
S3	ошибка
BA	внешние подключения
EVE	Клеммы заземления соединить с заземляющим проводом.
KpE	Компактный прибор
ÖEV	Соблюдайте местные требования электробезопасности.
THG	Термостаты параллельно
THZ	Термостаты последовательно

6.5 Рабочее поле

Нижеприведённый график иллюстрирует объём расходуемого газа в зависимости от мощности горелки в м³/ч.

Данный график предусматривает сопротивление камеры сгорания стандартного котла.





Рис. 21: Диаграмма газовой вентиляторной горелки Logatop GE1H
Описание:

Сокращение	Значение
mbar	max.давление в камере сгорания
kW	Мощность котла
m³/h	Объём газа

6.6 Менеджер горения LMG 21.330



Условные обозначения:

- A Команда на запуск (включение через «R»)
- B-V Интервал образования пламени
- C Достижение рабочего состояния
- C-D Рабочее состояние (Производство тепла)
- D Регулирующее отключение через «R»
 - Горелка отключается незамедлительно
 - Автомат без задержки готов к повторному запуску
- AL Сигнал об ошибке (Авария)
- BV... Топливный клапан
- EK2 Дист.кнопка разблокировки
- FS Сигнализатор пламени
- GP Реле давления газа
- LP Реле давления воздуха
- M Двигатель вентилятора
- R Регулятор температуры - / давления
- SB Предохранитель
- W Реле температуры- / Реле давления
- Z Запальный трансформатор

tw (min ¹)	ca. 2,5	Время ожидания
t1 (сек.)	30	Время предв.продувки
TSA max. (сек.)	3	Время безопасности
t3n (сек.)	2	Время зажигания TSA
t3 (сек.)	2	Время предварительного зажигания
t4 (сек.)	15	Интервал «TSA окончание-BV2» или. «BV1-LR»
t10 min. ¹ (сек.)	5	Время контроля герметичности

¹) max. 65 сек.

Недостаточное напряжение:

Аварийное отключение при:

- Напряжении менее, чем AC 160 V
- Повторный запуск при напряжении не менее AC 195 V




Защита от нарушения полярности

При нарушении полярности между фазой и нулевым проводом менеджер горения производит аварийное отключение по истечении времени безопасности (TSA).

Разблокировка LMG 2...

После каждого аварийного отключения возможно незамедлительная разблокировка! Для этого кнопку разблокировки удерживать от min. 0,5 сек., до max 3 сек.

6.7 Деталировочный чертёж Logatop GE1H



Pos. 39 in 38 enthalten
Stand: 12.02.2007
Änderungen vorbehalten
EX 99-004.0/005_3_GEM

Рис. 22:

6.8 Описание детализированного чертежа Logatop GE1H


Pos.	Logatop GE1.40HN -0021	Logatop GE1.40H F-0022	Logatop GE1.65HN -0023	Logatop GE1.65H F-0024	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
1	1	1	1	1	Корпус в сборке	7747209268
2	1	1	1	1	Крышка корпуса в компл.	7747209589
4	1	1	1	1	Пламенная труба	7747209606
6	1	1	-	-	Подпорная шайба GE1.40H	7747209638
6	-	-	1	1	Подпорная шайба GE1.65H	7747209639
7	1	-	-	-	Трубка форсунки GE1.40HN	7747209616
7	-	1	-	1	Трубка форсунки GE1HF	7747209618
7	-	-	1	-	Трубка форсунки GE1.65HN	7747209617
8	1	1	1	1	Тяга настройки В-МаВ.	7747209651
10	1	1	1	1	Колпачок со шкалой GE1H	7747209650
11	1	1	1	1	Блок запальных электродов	7747209680
12	1	1	1	1	Электрод ионизации	7747209685
13	2	2	2	2	Запальный кабель со штекерной гильзой, 500 mm	7747209550
16	1	1	1	1	Запальный трансформатор EBI с кабелем, электронный	7747209820
17	1	1	1	1	Опора запального трансформатора	7747209601
18	1	1	1	1	Менеджер горения LMG 21	7747209792
19	1	1	1	1	Воздухонаправляющий уголок	7747209312
21	1	1	1	1	Воздухозаборник	7747209297
22	5	5	5	5	Втулка Rapier	7747209338
23	5	5	5	5	Предохранительная шайба	7747209336
24	5	5	5	5	Шпилька соединительная Rapier 6x23 mm	7747209340
26	1	1	1	1	Крышка канала воздухозаборника.	7747209315
27	1	1	1	1	Шумопоглотитель воздухозаборника в компл.	7747209291
28	1	1	1	1	Проводной канал	7747209745
29	1	1	1	1	Штекер с кабелем 7-жильный	7747209547
30	1	1	1	1	Разъем штекерн.(Котёл)	7747209757
31	2	2	2	2	Уголок фланцевый для газового клапана CG 10	7747209667
32	1	1	1	1	Клапан газовый CG 10	7747209654
33	4	4	4	4	Кольцо уплотнительное 17x24x2, Klingersil	7747209848
34	1	1	1	1	Газовый шланг	7747209668
35	1	1	1	1	Колено газовой трубки	7747209619
36	1	1	1	1	Газовая трубка GE 1 H	7747209620
37	1	1	1	1	Шестигранная гайка G ½ плоская	7747209860
38	1	1	1	1	Реле давления воздуха LGW3-A1H	7747209768
39	1	1	1	1	Фланец посадочный реле давления воздуха	7747209327
40	1	1	1	1	Эл.Мотор с конденсатором, 70 W	7747209809
40	1	1	1	1	Конденсатор 3 мF, FHP 90W	7747209823
41	1	1	1	1	Крыльчатка вентилятора, 133x42,4 mm	7747209574
43	1	1	1	1	Кожух горелки в компл. GE 1H	7747209595

6. Техническая документация

Logatop GE1H / 15 - 65 kW

Pos.	Logatop GE1.40HN -0021	Logatop GE1.40H F-0022	Logatop GE1.65HN -0023	Logatop GE1.65H F-0024	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
44	1	1	1	1	Шайба крыльчатки	7747209584
49	1	1	1	1	Прокладка головки горелки	7747209419
50	1	1	1	1	Фланец присоединения к котлу	7747209357
51	1	1	1	1	Фланец пламенной трубы GE 1H	7747209358
52	1	1	1	1	Фланец присоединения к котлу в компл.	7747209359
54	1	1	1	1	Контрольная панель	7747209571
58	1	1	1	1	Изоляция электрода ионизации	7747209845
60	2	2	2	2	Прокладка кольцевая газовой трубки	7747209864
62	1	1	1	1	Ионизационный кабель	7747209669
64	2	2	2	2	Прокладка кольц. 21,89x2,62 для фланца	7747209863
65	1	1	1	1	Фланец для газового клапана CG 10	7747209666
66	1	1	1	1	Цилиндрический болт, M5x80	7747209853
68	1	1	1	1	Ниппель двойной, ред, 3/4 x 1/2	7747209843

6.9 Размеры Logatop GE1H



Sk00-0040/069_a
Stand : 23.04.2008

Рис. 23: Описание: PfGI Место для газового шланга

7.1 Гарантийные обязательства

Горелка будет функционировать безупречно при профессиональной установке и пусконаладке, а так же употреблении топлива EL в соотв. со стандартом DIN 51 603, часть 1.

Гарантия распространяется на 24 месяца после ввода в эксплуатацию, однако в случае пересылки может быть продлена до 27 Месяцев и ограничивается заменой вышедших из строя деталей.

Подробности изложены в паспорте изделия.

7.2 Запасные части

При замене использовать только оригинальные детали: Некоторые компоненты, такие как контроллер пламени, топливный насос, предпусковой подогреватель топлива изготавливаются специально и только для данных горелок.

При заказе детали указывайте номер горелки.

Все размеры в мм.

Могут быть внесены технические изменения и установлены другие компоненты .

Основные данные и передача оборудования в пользование

Тип _____

Потребитель _____

Заводской номер _____

Местонахождение _____

Фирма, установившая оборудование

Вышеуказанное оборудование установлено и введено в эксплуатацию согласно техническим нормам, а также правилам строительного надзора и законодательным предписаниям.

Потребителю передана техническая документация. Пользователь ознакомлен с указаниями по ехнике безопасности, с эксплуатацией и техническим обслуживанием вышеуказанного оборудования.

Дата, подпись фирмы, установившей оборудование

Дата, подпись потребителя

- **Россия**
115201, Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон: (495) 510-33-10
Факс: (495) 510-33-11
info@bosch-buderus.ru
- **Казахстан**
Почтовый адрес
ул. Сейфуллина, 51
050008, г. Алматы, Республика Казахстан
Телефоны (727) 69-61-40, 69-61-98
Факс: (727) 251-10-56
info@bbt.kz
- **Украина**
02660, Київ, вул. Крайня 1
Телефон: (044) 390 71 93
Факс: (044) 390 71 94
info@buderus.ua
- **Германия**
35573 Ветцлар
info@heiztechik.buderus.de

Buderus